

# Беспроводная сирена SR-03

## Инструкция пользователя

Беспроводная сирена SR-03 построена на микропроцессорном управлении, имеет хорошую защиту от ложных срабатываний, работает в обычной электрической розетке.

Сирена работает с большинством систем беспроводных сигнализаций, работающих на частоте 433 МГц. При необходимости может быть запрограммирована на работу от беспроводных датчиков напрямую. В состоянии тревоги издаёт громкий звук и яркий мигающий свет.

В состоянии системы «под охраной» светятся 2 светодиода из 4-х, что удобно при постановке объектов на сигнализацию.

### Программирование сирены.

Включите сирену в розетку. Нажмите кнопку, расположенную в боковой части корпуса. Загорится 4 светодиода. Сирена перейдет в ожидание сигнала от блока сигнализации. Произведите необходимые действия в соответствии с инструкцией на подключаемую сигнализацию. При получении сигнала сирена издаст короткий звуковой сигнал. Нажмите кнопку 5 раз. Все светодиоды потухнут, сирена запрограммирована.

### Подключение беспроводных датчиков.

Сирена принимает сигнал тревоги напрямую от запрограммированных датчиков независимо от работы основной сигнализации. На включенной сирене нажимайте кнопку, пока не загорится нужный светодиод (например, светодиод 1, 1-я зона). Сирена ожидает сигнал датчика. Сымитируйте срабатывание соответствующего датчика. Сирена издаст короткий звуковой сигнал. Сирена запрограммирована на работу с этим датчиком. По необходимости, таким же образом запрограммируйте сирену для работы с другими беспроводными датчиками (2-й, 3-й и 4-й светодиоды). По окончании программирования нажимайте кнопку до тех пор, пока не потухнут все светодиоды.

### Отключение сирены от сигнализации, отключение датчиков.

При включенной сирене нажмите кнопку. Загорится 4 светодиода. Если нужно отключить сирену от сигнализации, нажмите и удерживайте кнопку,

пока сирена не издаст звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Сирена отключена от сигнализации.

Если нужно отключить определенный датчик, нажимайте кнопку до тех пор, пока не загорится соответствующий светодиод. Нажмите и удерживайте кнопку, пока сирена не издаст звуковой сигнал. Отпустите кнопку. Датчик отключен от сирены.

По окончании нажимайте кнопку до тех пор, пока не потухнут все светодиоды.

\* \* \*

В состоянии «объект открыт» на сирене не горят светодиоды. В состоянии «под охраной» на сирене горят 2 светодиода.

#### Технические характеристики:

Рабочая частота: 433 МГц

Звуковое давление 90 дБ

Питающее напряжение: АС 100-220 В, 50/60 Гц